

使用说明书

Hisense F30

欢迎使用海信手机

权利声明

感谢您选购海信手机，本使用说明书用于指导您了解手机的功能与特性。

本书受著作权法以及国际著作权条约和其它法令的保护，未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本使用手册中的任何内容。

使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。任何特殊事件、意外造成的直接或间接的损坏不承担其责任。

手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知，请访问海信官网 www.hisense.com 获得最新的服务支持。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

如果您在使用过程中想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询服务热线电话：400-6111111。

目录

第一章 概述.....	1
各部分名称及功能.....	1
安装和准备	2
应用程序	4
状态栏图标	6
第二章 使用入门	7
重要提示	7
开机和关机	7
电池充电	8
屏幕操作手势	8
使用应用程序	9
查看通知	9
锁定或解锁屏幕	10
更换壁纸	10
第三章 特色功能	11
快捷开关	11
开启 GPS 导航.....	11

隐私安全防护	12
如何添加账户	13
主要功能	14
电话	14
信息	17
联系人	18
拍照与摄像	20
使用图库	21
音乐	21
手机服务	23
电子邮件	24
更多小工具	25
日历	25
时钟	26
文件管理	28
计算器	28
收音机	28
录音机	28

随笔记.....	29
如何安装卸载软件	30
怎样将手机连接电脑	31
安装驱动	31
资源分享方式.....	32
连接 WLAN 网络	32
连接蓝牙功能	32
USB 共享网络.....	33
设置 WLAN 热点	33
安全能力等级.....	34

第一章 概述

各部分名称及功能



- 电源键：长按电源键可以开机；在开机状态下，短按此键可关闭或点亮屏幕。
- 音量键：短按此键可调节音量；来电过程中，按此键可启动来电静音。
- 主屏键：当某个应用程序正在运行时，按一下主屏键可以使

应用程序在后台运行；从其他任何界面点击一下该键，可快速返回到首页主屏幕。

- 最近任务键：点击查看最近任务列表。
- 返回键：返回到上一级界面。

注意：

1. 若手机出现异常锁死，可长按电源键 14 秒关机，继续长按重启手机。
2. 通话时，请注意不要挡住话筒和听筒，以免影响通话质量。
3. 本产品耳机插孔仅支持美标（CTIA）耳机，在选购耳机时，请确认后购买。

安装和准备

注意：您的手机装有内置电池，请勿擅自拆卸。

安装 Nano-U(S)IM /Micro SD 卡

1. 将曲别针插入卡托的小孔并向内按压，直至卡托弹出；
2. 将 Nano-U(S)IM /Micro SD 卡的金属面朝下，切角对准卡托切角，安装到位；
3. 将安装好 Nano-U(S)IM/Micro SD 卡的卡托正确装入手机

内并安装到位即可。

提示：



1. Nano-U(S)IM/Micro SD 卡卡托为 Nano-U(S)IM 卡与 Micro SD 卡二选一，若使用 Nano-U(S)IM 卡，应竖向放置；若使用 Micro SD 卡应横向放置。
2. 请勿使用手工剪卡等非标准卡，否则会导致卡或卡座损坏，不读卡，卡无法取出等情况。
3. 在更换或拆卸 Nano-U(S)IM 卡时，请先按电源键关机后，再更换或拆卸卡。

SD 卡注意事项：

1. 请勿在设备传输或访问信息时取出 SD 卡，否则会导致数据丢失或损坏，甚至损坏 SD 卡或设备。对于误用损坏的 SD 卡所造成的损失，包括数据丢失，海信概不负责。
2. 在更换或拆卸 SD 卡时，请先按电源键关机后，再更换或拆卸 SD 卡。
3. SD 卡非本机标配，需用户另行购买。

应用程序

附带下表中的应用程序：

 拨号盘	拨打电话，可以直接使用 T9 键盘拨打电话，也可以通过 T9 键盘来搜索联系人，可以快速回拨通话记录中的电话。
 信息	发送和接收短信，短信内容支持发送文字或插入图片、表情、联系人信息、音频和视频等。
 联系人	管理联系人，支持从 UIM/SIM 卡、云端账户导入联系人信息。搜索、新建、编辑、删除联系人。
 电子邮件	设置好您的邮箱账户后，即可用您的手机来发送邮件，有新邮件时，会及时提醒。
 音乐	将音乐或其他音频内容传输到手机设备中，或直接搜索在线音乐进行播放。
 图库	图库支持按文件夹路径看图，您可以通过两指拨动来缩放单张图片，可以左右滑动来切换上一张或下一张图片，单击图片可以显示或隐藏菜单控制功能。

 手机服务	内置多项海信特色业务，让您更加方便地使用其业务。
 相机	使用相机拍摄高品质的照片，支持全景、定时、特效等更专业的拍照模式，相机同时也支持拍摄高质量视频。
 浏览器	浏览器支持两指拨动来缩放网页。通过网址导航快速抵达常用网站。支持多标签页，点击多标签页即可切换网页。智能全屏，浏览区域最佳适配。
 计算器	包含科学计算模式的计算器。
 收音机	收音机支持收听FM频段的电台，支持外放。
 时钟	内置闹钟、时钟、倒计时、秒表四种功能。
 文件管理	通过文件管理了解手机存储设备目前的使用情况，支持通过分类快速浏览文件，支持按路径管理文件。



录音机

录音机帮您快速保存语音记录。

状态栏图标

状态栏显示时间、电池状态、信号强度和通知图标。

屏幕顶部状态栏图标信息：

状态栏图标	含义
	蜂窝信号 显示您的信号强度,格数越多,信号越强。
	飞行模式 显示飞行模式已打开。
	蓝牙 显示您已打开蓝牙。
	无线网络 显示您已打开无线网络,信号格数越多,信号越强。
	闹钟 表示设有闹钟。
	电池 标示当前电池电量,越满电量越足。

第二章 使用入门

重要提示

为了避免不必要的伤害出现，请在使用海信手机以前注意以下信息：

- 请不要在禁止使用无线设备的地方开机。如飞机上、标明不可使用手机的医疗场所和医疗设备附近等。
- 在使用设备会引起干扰或危险的地方，请不要开机。如加油站附近、燃料或化学制品附近、爆破地点附近等。
- 请使用原装的配件。
- 请保持手机干燥。
- 请找专业的维修人员修理手机。
- 请勿随意连接不配套的设备。

开机和关机

开启设备：手机关机状态，且电池有电，长按电源键可正确开启手机。

关闭设备：在待机界面长按电源键弹出手机选项界面，选择“关机”关闭手机。

电池充电

屏幕右上角的电池显示电池电量和充电状态。请使用附带的充电器连接到电源插座或用USB线连接到电脑来充电。

屏幕操作手势

通过您的手势可操作图标、按钮、菜单、输入法键盘等项目。

- 点击：用手指轻轻触摸屏幕一次。
- 长按：在屏幕、列表等区域，按住目标，会进入编辑模式或弹出菜单。
- 滑动：轻轻点住屏幕并滑动，目标区域如列表或网页会按手指移动方向跟随滑动。
- 两指缩放：在图库等应用中，支持用两根手指，如大拇指和食指在屏幕上做“放”和“捏”的动作，以实现放大或缩小。
- 拖动：用手指按住图标并移动，便可拖动图标。

使用应用程序

如果要打开应用程序，请在屏幕上点击其图标。

- 返回到主屏幕：点击显示屏下方的主屏键。
- 切换到其它屏幕：向左或向右划动屏幕。
- 切换最近使用的应用程序：点击最近任务键。

查看通知

当有新信息或提醒时，屏幕上方的状态栏会显示对应的图标。您可以打开通知面板，查看新信息、提醒。

打开通知面板

1. 当新通知图标显示在状态栏中时，从状态栏处轻轻向下滑动，打开通知面板。
2. 您可在通知面板中执行下列操作：
 - 快速打开应用程序。
 - 向右滑动关闭相应通知。

关闭通知面板

从面板底部轻轻向上滑动，关闭通知面板。

锁定或解锁屏幕

当不使用手机时，按电源键可以锁定屏幕。

当长时间未操作时，手机会自动锁定屏幕。

屏幕解锁：按电源键唤醒屏幕，按住屏幕向上滑动解锁屏幕。

更换壁纸

在屏幕空白处长按进入桌面编辑模式，点击选择“壁纸设置”，您可以将预览的图片设置为壁纸。

第三章 特色功能

快捷开关

拉下状态栏，向左滑动弹出快捷开关界面。

在快捷开关功能界面，点击“WLAN”或“数据连接”可以快速连接数据网络。

开启 GPS 导航

GPS (Global Positioning System), 是基于卫星的全球导航系统。利用定位卫星，GPS可以在全球范围内实时提供定位、导航服务。


如需在定位、导航等应用程序中使用GPS的精确位置数据，实现高精度的定位应用，您需要先开启GPS。

开启GPS功能将增加耗电量。在不使用定位、导航等应用程序时，请关闭GPS功能以节省电量。

1. 从状态栏处向下滑动，向左滑动进入快捷开关界面。
2. 在快捷开关界面开启或关闭GPS功能。

隐私安全防护

隐私 AB 锁

点击 ，进入设置菜单，选择“隐私 AB 锁”，点击开启“隐私 AB 锁”功能。开启该功能时，需要设置锁屏密码和隐私 AB 锁密码。锁屏状态下，输入锁屏密码进入机主标准模式，输入隐私 AB 锁密码进入游客模式。


设置隐私 AB 锁的私密联系人、图片、视频、应用，在游客模式下，与私密联系人相关的通讯录、通话记录、短信，以及被添加的图片、视频、应用将会被隐藏，只有在机主标准模式下才显示。

提示：当在机主标准模式下修改解锁密码类型后，隐私 AB 锁开关将关闭。

纯净模式

纯净模式下只运行必要的系统程序和用户认为安全的程序，尽力避免黑客、木马、病毒及其它未知的软件在后台运行，保护您的数据和信息安全。

开启纯净模式：

1. 点击 ，进入纯净模式。
2. 在白名单选单中选取您需要运行的应用。

提示：为保证安全，请确保您选取的应用来自于正规渠道。一旦

运行了来源不明的应用，则纯净模式的安全机制可能被应用内潜藏的病毒、木马或黑客程序破坏，使功能失效。

如何添加账户

您的手机可添加多个账户，如各种电子邮件账户。添加账户以后，您就可以使用同步功能来实现该账户和服务器之间数据的同步。

1. 点击设置，选择设备的“更多-帐户-添加帐户”。
2. 选择一个账户类型。
3. 根据屏幕提示输入账户相关信息。

具体可以设置哪些同步信息与您添加的账户类型有关。

主要功能

电话

拨打和接听电话

拨打电话推荐使用T9拨号键盘或全键盘模式搜索您要找的联系
人，也可以点击通话记录来快速回拨。

拨打电话

1. 通过拨号盘搜索结果拨打

拨号键盘搜索支持：

- 输入联系人姓名的中文拼音，支持首字母组合与全拼搜索。
- 输入联系人英文的首字母组合的搜索。
- 输入联系人号码的任意字段的搜索。

搜索结果会显示匹配的部分，点击该条目进行呼叫。

2. 通过拨号盘直接拨打

- 拨号：直接输入号码后，按呼叫按钮拨出电话。
- 输入符号“+”：长按数字键“0”。




- 输入暂停符号“P”：长按 * 键。

3. 通过联系人拨打

点击“联系人”，可跳转至联系人界面，选择某个联系人，进行呼叫。

接听电话

接听：按住  向  滑动可以接听电话。

拒绝：按住  向  滑动可以选择挂断电话，或从屏幕底部滑向  发短信并挂断电话。

静音来电响铃：按下电源键或音量键，来电铃声会被静音，但仍可以选择接听电话。

通话过程中

通话过程中，可以选择“键盘”、“免提”等选项。

- 等待：进入呼叫保持界面。
- 添加通话：点击“添加通话”按钮，可以添加另一通话对象。
- 联系人：点击进入可以查询或拨打其他号码。
- 静音：将自己的声音静音。
- 录音：点击“录音”按钮，可进行通话录音。
- 随笔记：进入随笔记编辑界面，随时记录重要信息。

- 键盘：点击键盘输入数字信息。
- 免提：使用免提外放声音。

第三方来电

通话过程中，如果您接到第二个来电，手机会发出嘟嘟声，并显示来电者的信息及接听和拒绝按钮。

注意：拨打或接听第二个电话可能是可选服务，请联系您的运营商咨询有关信息。

电话会议

如果您的运营商支持多方通话服务，您可以发起电话会议，同时与多人通话。

创建电话会议：

1. 拨打电话。
2. 点击“添加通话”并拨打其它电话，第一个通话会被保留。
3. 点击“合并通话”。通话会被合并到一条线路上，所有人都可以听到彼此说话。

注意：拨打或接听第二个电话可能是可选服务，请联系您的运营商咨询有关信息。

紧急呼叫

在运营商网络允许的范围，即使手机上没有UIM/SIM卡或没有搜索到当地运营商网络，依然可以拨打紧急呼叫。


信息

您可以非常方便地查看和回复短信。支持文字短信、彩信以及短信群发。


写信息

1. 点击“写信息”按钮

2. 添加收件人

- 直接输入联系人的电话号码。
- 输入联系人的部分拼音字母、名称，在下方的快速搜索建议栏中选择。
- 点击 ，调用联系人进行选择。

3. 点击文字输入区输入内容

点击  插入图片、视频、音频和幻灯片等附件，短信会直接转换为彩信。

提示：

点击输入法软键盘上“123”、“中/英”等按钮可以切换您的输入

方式。

4. 点击卡的图标，选择要使用的卡。

5. 点击“发送”发送信息。

查看信息

收到新信息，会在信息列表显示发送人姓名、部分信息内容和时间，点击该信息可以查看具体的信息内容，可以输入内容快速回复信息给该联系人。

联系人

联系人是与您联系的个人和商务的地址簿，存储着联系人的相关信息。


在联系人界面，点击“新建联系人”，添加新的联系人。

导入与导出联系人

点击“从存储设备导入”，如果内置存储器中有一个vCard文件，本机自动将文件导入到电话簿中，如果有多个vCard文件，需要点击选择文件导入；

在联系人列表界面，点击“更多-设置-导入/导出”，将联系人导出到存储设备。

查找联系人

新建联系人后，在联系人列表界面，点击，在编辑框中输入您要查找联系人姓名的全拼或简拼，即可搜索到相应的记录。

也可以使用“快速滑动”功能搜索联系人。

在联系人界面点击“我的群组”，选择分组名称，根据不同的分组选择相应的联系人。

新建联系人

在联系人列表界面，点击“新建”，添加联系人，可选择添加联系人到话机或卡上，依次输入相应的记录。

手机将自动生成该号码的二维码名片。

注意：

联系人数量过多有可能影响系统的运行速度，联系人的数量与本机存储空间有关。

联系人界面的长按操作

长按联系人可进入对联系人的操作界面：

可以选择编辑、分享和删除进行操作。

拍照与摄像

使用该手机，您可以拍摄高清照片和视频。

拍摄照片

1. 打开相机应用，进入拍照界面。
2. 如果需要，可以调整相机参数。调整参数时，取景框可能会有相应变化。
3. 将镜头对准要拍照的对象并进行调整，用户可以轻触取景区域的任何部位确定对焦框的位置，当取景框变为绿色时，表示对焦完成。
4. 点击拍照按钮，拍摄照片。拍摄的照片将在片刻后显示，您可以继续拍摄照片或浏览已拍摄的照片。

拍摄视频

1. 打开相机，向左滑动屏幕切换到录像模式。
2. 点击拍摄按钮拍摄视频，再次点击，结束拍摄。

提示：用拇指与食指在屏幕上进行捏或放，以拉远或拖近所摄画面的焦距。

查看照片或视频

拍摄完成后，点击左下角的照片预览框，查看拍摄的照片或视频。

使用图库

您可以使用图库来管理图片文件。

查看图片

1. 在图库中，点击您要查看的图片文件夹。
2. 点击您要查看的图片。

编辑图片

1. 在您浏览图片时，点击图片，选择“更多”。
2. 您可以选择旋转、美妆、编辑等效果。
3. 点击“保存”以保存编辑的图片。

音乐

获取音乐

将音乐或其他音频内容传输到手机设备中，或直接搜索在线音乐进行播放，让您的耳朵沉浸在音乐之海中。

播放音乐

1. 我的音乐：音乐播放器会自动搜索手机中的音乐，并进行分类。可以按专辑播放，也可以创建播放列表等其他方式进行


播放。

2. 在线音乐：查看当前网络在线的音乐。点击选择音乐可以直接在线播放。
3. 在线搜索：按照列出的分类或者输入歌曲、歌手或专辑进行搜索。

点击要播放的音乐文件开始播放。




音乐播放中，点击主屏键，音乐将在后台进行播放。打开状态栏，从中选择正在播放的音乐，可以返回音乐播放界面。

创建播放列表

1. 在“我的音乐”界面下，点击进入“播放列表”。
2. 点击“新建播放列表”，创建新播放列表。
3. 点击进入已创建的播放列表界面，点击，选择“批量增加歌曲”添加音乐文件。

播放器介绍

在音乐播放界面，图标功能解释如下：

	播放下一首或上一首歌曲
	暂停与播放歌曲的切换
	选择播放方式



打开更多菜单

手机服务

内置海信服务业务，如使用指南、说明书、问题反馈、服务网点名录、用户体验改进计划、系统更新。

使用指南

快速查看本机使用指南。

说明书

内置电子版本产品说明书，方便用户查看。

问题反馈

输入问题类型和问题描述等信息，可以将问题反馈给海信。

服务网点名录

查看海信服务网点名录。

用户体验改进计划

点击参与用户体验改进计划。

系统更新

对系统的软件版本进行更新。

电子邮件

设置好您的邮箱账户后，即可用您的手机来发送邮件，有新邮件时，会及时收到提醒。

设置电子邮件

首次在手机中设置电子邮件账户。

1. 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码，点击“下一步”；
2. 按照提示设定邮箱参数，点击“完成”。

撰写邮件

1. 点击“电子邮件”，进入默认邮箱的邮箱列表界面；
2. 点击“写邮件”；
3. 输入电子邮件的收件人地址，点击“抄送/密送”，可添加抄送或密送收件人。
4. 编辑主题、邮件内容。
5. 输入完成，点击“发送”发送邮件。

注意：

1. 邮箱功能使用过程中会产生相应流量，如欲了解更多业务、资费及其它详情请咨询当地运营商。
2. 在账户设置中选择“同步频率”项，选择每隔多久，手机会

自动连接邮件服务器进行自动接收邮件的操作，用户也可以选择“永不”，不进行自动接收操作，手动接收邮件，发送邮件的功能不受此选项的影响。

3. 某些账户的 pop 及 smtp 服务默认是不开通的，如 qq、yahoo；有些账户对于较新的用户没有开启 pop 及 smtp 服务，如 126、163；当 pop 及 smtp 服务没有开通时，在我们的电子邮件客户端上可能有不同的表现形式，如连接服务器失败、鉴权失败、用户名密码不正确等等，出现这种情况时，用户可以用其它客户端对照，如 foxmail 通常也是不可以使用的。

更多小工具

日历

查看日历日程。

创建日程

1. 在日历界面，点击“新建”，进入我的日历编辑界面，开始编辑日程内容。

2. 输入活动主题：可输入活动名称、开始和结束时间描述活动地点等等。

3. 点击 ✓，保存日程文件。

查看日程

1. 点击“更多”弹出子菜单。

2. 点击“日程”查看已存在的日程。

时钟

闹钟

设置闹钟

在闹钟界面，点击“设置”对闹钟功能进行个性化定制：调节响铃时长、稍后再响间隔、闹钟音量，开启铃声渐响功能，设置音量按钮在闹钟响铃时的作用，设置默认铃声。

添加闹钟

在闹钟界面，点击“添加闹钟”，可增加更多闹钟条目。

开启闹钟

1. 点击选中闹钟条目进入。

2. 对闹钟的时间、重复、铃声、振动、贪睡、标签进行设置。

3. 点击 ✓ 保存闹钟设置。

注意：

1. 在关机的状态下，系统会在闹钟提醒之前自动开机，进行闹铃服务。
2. 为保证闹铃效果，请勿将手机设定为静音模式。

时钟

点击“添加城市”，点击添加其他城市，在“时钟”界面便可以查看其他城市的时间。

倒计时

拖动圆圈的节点，编辑时间“分、秒”，点击“开始”，倒计时开始启动。

秒表

点击“开始”，秒表计时开始；

点击“计次”，记录当前时间；

点击“暂停”，计时停止；

点击“重置”，所有记录归零。

文件管理

文件管理就像一个可以随身携带的私人助手，方便您管理文件和文件夹。

查看存放在话机上的文档。

也可以按照分类浏览的方式查看不同的菜单文件。

计算器

使用设备的计算器应用，方便您进行简单的运算。您可以点击计算器界面的数字以及计算符号进行相关的计算。

向左滑动进入计算器高级面板，可进行更多计算操作。

收音机

插入耳机后，可点击进入收听收音机。

录音机

本设备提供长时间的录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音







1. 保持手机麦克风在声源附近。
2. 点击  开始录制声音，点击  暂停录音，点击  结束录制。


随笔记

可以画出素描或者添加图像和语音备忘录，创建具有丰富内容的备忘录。

以绘画方式创建备忘录

1. 在应用程序列表中，选择随笔记。
2. 点击“新建”，选择“以绘画方式新建”新建文件。
3. 使用以下工具输入备忘录文本或画出素描：

工具	功能
	选择画笔以及颜色。
T	使用键盘输入文本。
	擦除素描；再次点击更改清除器粗细。
	撤消上一操作。
	恢复上一操作。
	插入图片。
	录制语音。

4. 点击 ，保存该随笔记。

提示：选择“以原笔迹方式新建”界面可参考以上步骤。

如何安装卸载软件

安装：

1. 在文件管理中查找下载好的应用程序安装包（扩展名为 apk）。
2. 点击应用程序安装包，如果弹出“禁止安装”，请根据提示选择设置，打开关于设备设置的“更多-安全”，开启“未知来源”，如果您同意，选择“确定”，然后返回到应用列表，再点击应用程序，并选择安装。
3. 安装成功后，即可点击启动该应用。

卸载：

1. 选择进入设置，打开关于设备设置的“更多-应用程序管理”；
2. 进入要卸载的应用程序，点击“卸载”。

注意：

智能手机具有开放式的应用软件，此功能仅限于个人应用，不作为商业用途。安装专业的功能应用，用于商业用途使用时，必须进行专业适配和测试。

怎样将手机连接电脑

安装驱动

1. 首先使用USB线将电脑与手机连接。
2. 拉下手机状态栏，选择USB计算机连接设置选项中的“安装光盘”菜单。
3. 打开电脑中弹出的光盘，根据提示将驱动安装完毕。
4. 驱动正常安装完毕后，再次使用USB线将电脑与手机连接即可使用第三方智能手机管理软件。

资源分享方式

连接 WLAN 网络

点击“设置-WLAN”，进入 WLAN 设置。

当开启 WLAN 后，列表内显示出查找到的可用的无线网络，点击任一网络，加密型网络需要输入密码，点击连接。开放型网络点击即可自动连接。当网络状态显示为已连接，即可使用。

连接蓝牙功能

点击“设置-蓝牙”，进入蓝牙设置。

点击开启蓝牙功能，点击“刷新”，手机会搜索并显示蓝牙设备列表，点击想要配对的设备名称，弹出对话框点击“配对”，配对成功后即可进行文件传输。

提示：下拉状态栏打开快捷开关界面，可以快速开启或关闭 WLAN 以及蓝牙等功能。

USB 共享网络

1. 使用USB线将手机连接到计算机上。
2. 在主屏幕界面点击进入设置菜单，在无线和网络设置中，点击“更多-网络共享-USB网络共享”。

使用USB网络共享，通过USB与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作无线网卡连接。

备注：

1. 本功能需要电脑为vista以上的系统才可以使用。
2. 计算机通过手机上网时，使用的是手机访问网络的权限。如果手机上网的通道是需要计算上网费用的，这些费用将记录在手机的账户上。具体收费情况请咨询您的服务提供商。


设置 WLAN 热点

1. 在主屏幕界面点击进入设置菜单，在无线和网络设置中，点击“更多-网络共享- WLAN热点”，开启便携式热点。
2. 点击“设置WLAN热点”，在“网络名称”中输入用户名，设置该WLAN热点的密码，点击“保存”。
3. 使用另外的设备搜索到本热点后，输入设置的密码即可使用。

备注：

1. 开启网络共享之前请先打开数据连接，与之共享的为本机的手机流量，谨慎使用。
2. 热点信号强度与您所用设备的兼容性等相关。

安全能力等级

本手机安全能力等级为 1 级，安全等级标识为 。